



DM100i

Aktivieren und Deaktivieren eines Sonderstempels

A Auswählen des neuen Werbe – oder Sonderstempels

1. Ausgehend vom Grundbildschirm drücken Sie bitte **1x** die Taste **Seite Weiter**
2. Wählen Sie die Option „**WDr**“
3. Wählen Sie nun die Option „**Auswahl W-Druck**“
4. Wählen Sie nun den gewünschten Werbestempel aus z.B. **7xxxxxxa - 7xxxxxxb**, neuerdings teilweise auch den unter Ihrem **Firmennamen** hinterlegten Stempel oder einen der optionalen **Sonderstempel** wie **Weihnachten, Ostern** oder **Pfingsten**
Zum Frankieren ganz ohne Werbestempel wählen Sie an dieser Stelle „**0 – kein**“ aus
5. Nach der Auswahl des Stempels springt die Maschine zurück in das Grundmenü.

B Versandart einstellen

Ausgehend vom Grundbildschirm drücken Sie bitte

1. **1x** „**V-Art**“ oder „**Klasse auswählen**“ - je nachdem was im Display angezeigt wird

Wählen Sie für die Grundeinstellung bitte die unten stehenden Versandarten aus:

2. **VAS** oder **NON VAS**
3. **Brief**
4. **Inland**
5. **Standard**
6. und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „**Fertig**“

C Speichern der neuen Einstellungen in der Grundeinstellung

1. Drücken Sie **1x** die Taste **Vorwahl**
2. Wählen Sie nun die Option "**Grundeinstellung**" im Display aus
3. Bestätigen Sie mit "**JA: Speichern**" die Auswahl

Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die **Taste Beenden**

Die neu ausgewählte Werbestempel ist nun in der Grundeinstellung gespeichert.

Weiteren technischen Kundendienst erhalten Sie
in unserem **Onlineportal PB-Guide** unter:

www.pitneybowes.de