



## DM300c – DM400c – DM450c

### Aktivieren und Deaktivieren eines Sonderstempels

#### A Auswählen des neuen Werbe – oder Sonderstempels

1. Drücken Sie die **1x** die **Taste Startbildschirm**
2. Wählen Sie nun "**Werbung: XXXX**" aus
3. Drücken Sie **1x** die **Taste Seite weiter**
4. Wählen Sie nun den gewünschten Werbestempel aus z.B. **7xxxxxxa - 7xxxxxxb**, neuerdings teilweise auch den unter Ihrem **Firmennamen** hinterlegten Stempel oder einen der optionalen Sonderstempel wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten  
Zum Frankieren ganz ohne Werbestempel wählen Sie an dieser Stelle „kein“ aus.
5. Die Maschine kehrt wieder zum Startbildschirm zurück.

#### B Versandart einstellen

1. Wählen Sie im Display den Punkt "**V-Art**" aus

Wählen Sie für die Grundeinstellung bitte die unten stehenden Versandarten aus:

2. **VAS** oder **Non VAS**
3. **Brief**
4. **Inland**
5. **Standard**
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit **◀ Fertig [EINGABE]**

#### C Speichern der neuen Einstellungen in der Grundeinstellung

1. Drücken Sie **1x** die Taste **Einstellungen**
2. Drücken Sie **1x** die Taste **Seite weiter**
3. Wählen Sie die Option **Vorwahl Optionen**
4. Wählen Sie die Option **Norm. Vorwahl einstellen / Grundeinstellung**
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit "**Ja**"

Die neu ausgewählte Werbestempel ist nun in der Grundeinstellung gespeichert.

---

Weiteren technischen Kundendienst erhalten Sie  
in unserem **Onlineportal PB-Guide** unter:

[www.pitneybowes.de](http://www.pitneybowes.de)