



DM50i

Aktivieren und Deaktivieren eines Sonderstempels

A Auswählen des neuen Werbe – oder Sonderstempels

Ausgehend vom Grundbildschirm drücken Sie bitte

1. 1x die Taste **Einstellung**.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten weiter bis zur Anzeige: **WS ändern?** ▶ Bestätigen mit **JA**
3. Wählen Sie nun den gewünschten Werbestempel aus z.B. **7xxxxxxa - 7xxxxxxb**, neuerdings teilweise auch den unter Ihrem **Firmennamen** hinterlegten Stempel oder einen der optionalen Sonderstempel wie **Weihnachten, Ostern** oder **Pfingsten**. Zum Frankieren ganz ohne Werbestempel wählen Sie an dieser Stelle „kein“ aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **Eingabe / JA**

B Versandart einstellen

Ausgehend vom Grundbildschirm drücken Sie bitte die **Taste Versandarten** und bestätigen die folgenden Optionen jeweils mit der Taste **Eingabe / JA**

Anzeige: **Austria** **Brief Inland** **Standard** **Service wählen: Keinen**

C Speichern der neuen Einstellungen in der Grundeinstellung

Ausgehend vom Grundbildschirm drücken Sie bitte die Taste **Einstellung**.

1. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach oben bis zur
2. Anzeige: **Setup oder Einstellung ändern?** ▶ Bestätigen mit **JA**
3. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach unten bis zur Anzeige: **Standard Setup** oder **Vorwahlen Setup?** ▶ Bestätigen mit **JA**
4. Anzeige: **Vorwahl ein?** ▶ Bestätigen mit **JA**
5. Anzeige: **Vorwahlen anzeigen?** ▶ Ablehnen mit **NEIN**
6. Anzeige: **Vorwahlen speichern?** ▶ Bestätigen mit **JA**
7. Anzeige: **Einstellung/Speicher anzeigen?** ▶ Ablehnen mit **NEIN**
8. Anzeige: **Bestätigen: Neue Vorwahl speichern?** ▶ Bestätigen mit **JA**
9. Anzeige: **Neue Vorwahl zeigen?** ▶ Ablehnen mit **NEIN**
10. Anzeige: **Im Setup bleiben?** ▶ Ablehnung mit **NEIN**

Ab hier kann die Reihenfolge der Anzeigen variieren

Die neu ausgewählte Werbestempel ist nun in der Grundeinstellung gespeichert.

Weiteren technischen Kundendienst erhalten Sie
in unserem **Onlineportal PB-Guide** unter:

www.pitneybowes.de